

הוראות הפעלה 101 - Pal



פתיחת דלת/ שער

בלחיצה על הלחצן בפנל דלת הכניסה, יצלצלו הטלפונים בבית שלושה צלצולים קצרים.
לפתיחה הרם את השפופרת ולחץ על מקש **0** לסיום הנח את השפופרת.

שיחה ממתינה

בלחיצה על לחצן הקריאה בזמן שיחת טלפון, ישמע איתות שיחה ממתינה.
לקשר עם דלת הכניסה הקש **# #** ושיחת הטלפון תעבור להמתנה.
לפתיחה לחץ **0** - שיחת הטלפון תחזור אוטומטית עם פתיחת הדלת.
ניתן לפתוח את הדלת ללא מעבר, ע"י מקש **0**

קשר לפנל

כדי ליזום קשר עם הפנל הרם את שפופרת הטלפון והקש  ← 

צלצול חוזר

אם ברצונך להמשיך את צלצול הטלפון לאחר שהקריאה נענתה בכדי שאדם אחר בבית - יענה הקש **#** ← **4** והנח את השפופרת.

שיחה פנימית

לשיחה פנימית עם הטלפונים המחוברים לאותו קו הרם את שפופרת הטלפון הקש **#** ← **7** והנח את השפופרת.
כל הטלפונים הנמצאים על אותו קו יצלצלו.