

Мысленный блокиратор Селектор



Pal WinTec

- ☑ Блокирует набор на заранее выбранные номера и/или коды.
- ☑ Позволяет набор только по заранее выбранным номерам.
- ☑ Автоматический “Аварийный набор” по заранее выбранному номеру.

Программирование

1. Работает со всеми телефонами с тоновым набором.
2. Программирование возможно с любого телефона на этой линии.
3. Программирование действительно для всей линии так что нельзя обойти блокирование сменой телефонного аппарата.
4. Включение и выключение блокировки просто с помощью ввода кода из 4 цифр. (Телефонные номера не стираются из памяти после внесения).
5. Встроенная батарейка для сохранения номеров в памяти.
6. Номера из памяти не стираются даже если линия отключена. Номера аварийных служб блокировать невозможно.
7. Полный дистанционный контроль набором этого телефонного номера.

Установка

Просто заменить одну из установленных у Вас телефонных розеток (независимо от места где она установлена) СЕЛЕКТОРОМ.

Переключите два провода (поляризация не важна) с существующей розетки.



Вид с обратной стороны

Телефонная линия

1 Выбор вида работы блокиратора Выберите вид работы блокиратора (стандарт - вид А)

- а. Блокирование набора на телефоны или коды в памяти
- б. Возможен набор на телефоны или коды в памяти (остальные заблокированы)

☞ 0000* ☞ 3 ☑

Выбор варианта б сигнал 3 раза
Можно звонить по номерам что в памяти

Или с
положен
ия б

Выбор варианта а сигнал 2 раза
Невозможно звонить по номерам что в памяти

2 Внесение номера или кода в память

☞ 0000* ☞ 2 ☞ ?...* ☞ ?...* ☞ # ☑ Потверждающий сигнал (три раза)
Набери номер или код для блокирования

- После внесения всех номеров включите блокирование

3 Включение и выключение блокирования

Включение и выключение блокирования возможно в любое время, номера запрограммированные в память не стираются.

☞ 0000# ☞ 1 ☑

Включение состояния
блокирования Сигнал 3 раза

Или
(из состояния блокирования)

Выключение состояния
блокирования Сигнал 2 раза

4 Изменение кода

Установленный производителем код - 0000

☞ 0000* ☞ 5 ☞ ????# ☑ Потверждающий сигнал (три раза)
Новый код (4 цифры)

5 Кодирование номера аварийного набора

Возможно кодирование номера телефона на который при поднятии трубки на длительное время будет автоматически сделан звонок. При аварийном наборе тот кто получит звонок услышит звук сирены, для прекращения которой надо нажать любую кнопку.

☞ 0000* ☞ 6 ☞ ?...# ☑ Потверждающий сигнал (три раза)

- После внесения аварийного номера надо включить “Аварийный набор”

6 Включение и выключение состояния “Аварийный набор”

Вы можете включать и выключать “Аварийный набор” по необходимости

☞ 0000# ☞ 7 ☑

Включение “Аварийного набора”
Сигнал 3 раза

Или
(если включен)

Выключение “Аварийного набора”
Сигнал 2 раза

7 Стирание всех номеров в памяти (RESET) Возможно полностью стереть все номера из памяти

☞ 0000* ☞ 4 ☑ Потверждающий сигнал (три раза)